

سعدنا بمجيئك ;)

سواء كان ديمك هذا منتجك الحميمي الأول، أم إذا تجاوز عددنا ما
يمكنك تذكره، فتأكدني أن في ديم لذة لكل ممتًا.

دليل الاستخدام

إذا سبق واستخدامِ المنتجات الحميمية:

نرى أن ديم صغير الحجم وعظيم المفعول. بإمكانك زيادة
الاهتزازات واستكشاف أنماطها المتعددة كي تشغري بتلك اللذة
المألوفة أو تكتشفي لذة جديدة بالكامل.

إذا كان ديم منتجك الحميمي الأول:

لا تتفاجئي بقوة ديمك عن التشغيل، إذ ستشعرين برقة غير
متوقعة عند وضعه في المكان المناسب. في حال كانت هذه المرة
الأولى التي تستخدمين فيها منتجًا حميميًا، ننصحك بالإبقاء
على نمط الاهتزاز الأول، فاهتزازاته مستمرة وليست في غاية
القوة، وستمكنك من الاعتياد عليها والتلذذ بها.

كيف تستخدمين ديمك

يرجى شحن بطارية ديم بالكامل قبل الاستخدام.

هنالك زر واحد على ديمك، يتم استخدامه للتشغيل وتعديل
قوة الاهتزازات.

اضغطي على الزر ضغطة طويلة للتشغيل والإطفاء.

اضغطي لتغيير خيارات قوة الاهتزازات: البطيئة، المتوسطة،
السريعة.


ديم منتج حميمي للاستخدام على سطح البظر وليس مصممًا
للإيلاج.

اضغط مع الاستمرار
لبضع ثوانٍ للتشغيل



ثم

اضغط مرة واحدة
للتبديل بين الحكام



٥



٦



٧



٨



١



٢



٣



٤

شحن بطارية ديمك

إن شاحن بطارية ديمك هو شاحن يو إس بي بسيط. للشحن، أدخل الشاحن بقاعدة منفذ ديم.

يوميض ضوء الشحن بشكل متقطع في أثناء الشحن.

لا تستخدم سوى الشاحن الذي تقدمه موج.

وامض الضوء
الشحن

الاعتناء بديمك

يتمتع ديمك بمستوى مقاومة للماء: IPX7. مما يعني أن بإمكانك الاستمتاع باستخدامه في حوض الاستحمام؛

كما يعني أن تنظيفه عملية بسيطة، حيث يمكن غسله تحت الماء الجاري.

نظفي ديمك دائمًا قبل وبعد كل استخدام، يمكنك استخدام الماء والصابون، أو بمنظف الألعاب الحمضية المائي، ثم مسحه بقطعة جافة أو قماشة خالية من الوبر.



لا تنظفي ديمك باستخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو البترول أو الأستون ولا تلجأ للغلي بالماء أو الفرن أو الميكروويف أو غسالة الصحون، ولا تكثري من ثنيه.

احفظي ديمك بعيدًا عن بقية الألعاب، وبعيدًا عن الحرارة الشديدة أو البرودة.

استخدام المزلق

استخدام المزلق مع ديمك قد يحسن من التجربة، لكن لا تستخدم المزلق القائم على السليكون لأنه من الممكن أن يؤثر بمادة المنتج.



الضمان

منتجاتنا غير قابلة للإرجاع إلا إذا كانت غير صالحة للاستخدام، وذلك في حال استلامها تالفة أو في حال حدوث خلل مصنعي خلال سنة من تاريخ الطلب. المنتجات التالفة نتيجة الاستهلاك العادي لا تُعتبر معطوبة.

في حال أرجعتي منتجًا تالفًا أو معطوبًا، سنقوم بفحصه وبناءً على تقديرنا نستبدله أو نردّ سعر الشراء الكامل للمنتج مع الضرائب، في حال وُجدت. سنقوم باستبدال المنتج أو رد المبلغ بشرط أن يكون العطب أو الضرر غير ناتج عن الاستهلاك العادي، أو الضرر الحادث بشكل متعمد أو عرضي، أو الإهمال

أو عدم اتباع إرشادات الاعتناء بالمنتج أو سوء الاستخدام، أو إجراء التعديلات أو التصليحات دون موافقة.

أنت المسؤولة عن عملية إرجاع المنتجات. إذا قمت بإرجاع منتج لأي سبب، عليك التأكد من أنه مغلف ومؤمن كما ينبغي. لن نتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن التغليف غير الملائم من طرفك أو في حال تضرر أو ضاع المنتج خلال عملية إرجاعه لنا.

هل لديك المزيد من الأسئلة؟

راسلينا عبر support@mauj.me وسنجيب على أسئلتك.

كل الحقوق محفوظة لشركة بيوتي بوكس ذات المسؤولية المحدودة ٢٠٢٠ ©

صنع في الصين

الموقع الإلكتروني: www.mauj.me

موج
mauj



خدمة الزبائن بالعربية