

سُعدنا بلقائكِ ;

سواء كان ديمك هذا منتجك الحميمي الأول، أم إذا تجاوز عددها ما يمكنك تذكره، فتأكدي أن في ديم لذة لكل مَنَّا.

إذا كان ديم منتجك الحميمي الأول:

لا تتفاجأي بقوة ديمك عند التشغيل، إذ ستشعرين برقة غير متوقعة عند وضعه في المكان المناسب. في حال كانت هذه المرة الأولى التي تستخدمين فيها منتجًا حميميًا، ننصحك بالإبقاء على نمط الاهتزاز الأول، فاهتزازاته مستمرة وليست في غاية القوة، وستمكنك من الاعتياد عليها والتلذذ بها.

إذا سبق واستخدمتي المنتجات الحميمية:

نرى أن ديم صغير الحجم وعظيم المفعول. بإمكانك زيادة الاهتزازات واستكشاف أنماطها المتعددة كي تشعر بتلك اللذة المألوفة أو تكتشفي لذة جديدة بالكامل.

دليل الاستخدام

كيف تستخدمين ديمك


يرجى شحن بطارية ديم بالكامل قبل الاستخدام.

هناك زر واحد على ديمك، يتم استخدامه للتشغيل وتعديل قوة الاهتزازات.

اضغطي على الزر ضغطة طويلة للتشغيل والإطفاء.

اضغطي لتغيير خيارات قوة الاهتزازات: البطيئة، المتوسطة، السريعة.

ديم هزاز بظري وليس مصممًا للإبلاج.



شحن بطارية ديمك

إن شاحن بطارية ديمك هو شاحن يو إس بي بسيط. للشحن، أدخل المنفذ بقاعدة الهزاز.

سيضيء ضوء الشحن خلال عملية الشحن.

لا تستخدمى سوى الشواحن التي يقدمها موج.

الاعتناء بديمك

يتمتع ديمك بمستوى مقاومة مياه IPX4، مما يعني إمكانية مقاومته للريزاذ من أي اتجاه، لكن لا يمكن غمره تحت الماء. يُرجى عدم غسل ديمك تحت المياه الجارية لأن ذلك سوف يؤدي إلى تلف البطارية وتوقف الجهاز عن العمل.

للحفاظ على ديمك نظيفًا، امسحيه جيدًا بعد كل استخدام. نظفيه باستخدام فوطة مبللة بالماء وقليل من الصابون قبل تجفيفه، كما يمكنك تنظيفه بمنظف الألعاب الحميمية المائي.

لا تنظفي ديمك باستخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو البترول أو الأسيتون، ولا تلجأى للغلي بالماء، أو الفرن، أو الميكروويف أو غسالة الصحون، ولا تكثري من ثنيه.

قومي بحفظ ديم بعيدًا عن بقية الألعاب، وبعيدًا عن الحرارة الشديدة أو البرودة.

استخدام المزلق

بإمكان استخدام المزلق مع ديمك أن يحسن من التجربة، لكن لا تستخدم المزلق القائم على السليكون لأنه قد يؤثر بمادة المنتج.

الضمان

منتجاتنا غير قابلة للإرجاع إلا إذا كانت غير صالحة للاستخدام، وذلك في حال استلامها تالفة أو في حال حدوث خلل مصنعي خلال سنة من تاريخ الطلب. المنتجات التالفة نتيجة الاستهلاك العادي لا تُعتبر معطوبة.

في حال أرجعتي منتجًا تالفًا أو معطوبًا، سنقوم بتفحصه وبناءً على تقديرنا نستبدله أو نردّ سعر الشراء الكامل للمنتج مع الضرائب، في حال وُجدت. سنقوم باستبدال المنتج أو رد المبلغ بشرط أن يكون العطب أو الضرر غير ناتج عن الاستهلاك العادي، أو الضرر الحادث بشكل متعمد أو عرضي، أو الإهمال أو عدم اتباع إرشادات الاعتناء بالمنتج أو سوء الاستخدام، أو إجراء التعديلات أو التوصيلات دون موافقة.

أنت المسؤولة عن عملية إرجاع المنتجات. إذا قمت بإرجاع منتج لأي سبب، عليك التأكد من أنه مغلف ومؤمن كما ينبغي. لن نتحمل مسؤولية الضرر الناتج عن التغليف غير الملائم من طرفك أو في حال تضرر أو ضاع المنتج خلال عملية إرجاعه لنا.

هل لديك المزيد من الأسئلة؟
راسلينا عبر support@mauj.me
أو الواتس اب **+1(929) 301-7871**
وسنجيب على أسئلتك.

كل الحقوق محفوظة لشركة بيوتي بوكس ذات المسؤولية
المحدودة © 2020
صنع في الصين
الموقع الإلكتروني: www.mauj.me